

音響機材リストNo.1

大ホール					
カテゴリー	メーカー	型番	員数	備考	
Speaker	L-ACOUSTIC	dv-dosc	8	フロセミアムスピーカー	
		ARCS	4	カラム スピーカー	
		dv-sub	2		
	ALTEC	Mk-4	2	Wegge type ※下手3フロ倉庫	
		604-8K	3	音響室モニタースピーカー	
		RAMSA	WS-A10	2	調光室・映写室モニター
		SONY	SMS1P	3	ピンルーム×2 可動1
	Electro-Voice	SX300	7	(内1台NG)	
BEHRINGER	B2030A	3	内1は調光室 内2はステージ		
Mixer	YAMAHA	QL5	1	64mono/8st in ST/MONO/16mix/8mtx out	
	BEHRINGER		2	内1 調光室	
Stage Box	YAMAHA	Rio1608	2	移動用	
LAN ハブ	YAMAHA	型番	6	2台音響室、2台制御室、2台可動	
Line Driver	xta	DP224	1	dv-dosc用	
		DP226	1	ARCS・dv-sub 用	
Power Amplifire	RAMSA	WP-9150	4	調整室 (内、×2はAmp室)	
		WP-H062	1		
		WP-9600	6		
		WP-9300	7		
Lacoustics	LA-48a	1			
GEQ	RAMSA	WZ-DE45	1	Digital GEQ ステージフロント用	
		WZ-DM35	1	Digital GEQ ステージ用	
Play Back	TASCAM	112B	2		
		CD-RW900SL	2	CD-R DECK リモコン1	
		MD350	2	MD DECK リモコン2	
W/L System	SHURE	UR4D+	3		
		WD-850	1		
スプリッター	DRAWMER	DA-6	1	2in 6out	
ダイナミックマイク	SHURE	SM58	10	1本NG	
		SM58s	2		
		SM57	8	ワード スクリン×5	
SENNHEISER	MD441-U	2			
コンデンサーマイク	SONY	C38-B	10	内、2本EV用 (下手・中央)	
		C451B	4		
	AKG	C414B-XLS	2	マイクホルダSA18/3B	
	AMCRON	PCC-160	5	パウンドラリーマイク	
	COUNTRYMAN	isomax4	3	フレキシブル30cmタイプ	
	SENNHEISER	MKH-416	4	内2、大ホール エアモニ	
RAMSA	WN-8600	5	内1本NG		
ワイヤレスマイク	SHURE	UR2	6	ハンドW/L	
		UR1	6	PinW/L	
DI	BOSS	DI-1	4		
カプフェーダー	EXLLENT ONKYO	FDS-1 II	3	内、1台カゲ用	
	東京光音電波株式会社	ATT-BOX	1		
トランスボックス	東京光音電波株式会社	TRB-01	1	600Ω-600Ω 1ch	
		TRB-02	1	600Ω-10k	
	EXLLENT ONKYO	TRM-615	1	10kΩ-600Ω 4ch	
マイク スタンド	National	WN-172	5	卓上スタンド、丸ベース	
		RAMSA	ストレート (小)	6	
			ストレート (大)	6	(内1本マイク置き用)
			ブームスタンド	2	
		WN-5400A	5	フレキシブルシャフト (内1本調光室)	
	K&M	ST210B	8		
		ST259B	7		
	TAMA		2	ショートブーム (内1本使用不可)	
	高砂	MS-15	5	卓上スタンド、角ベース	
		MF34T	5	小3段	
FOSTEX	P202-C	5	フレキシブルシャフト		
	SF20C	3	P202-C 専用ベース		
スピーカースタンド	Electro-Voice	200T	8		
		F200	6	SX300用モニターフィートアタッチメント	

インカム システム	Clear-Com	Power Supply	1	
		KB211	6	2台移動用
		MODEL502	11	4台移動用
	GM-9	1	Clear-Com用 グーズネックマイクロフォン	
	beyerdynamic	DT108C	9	6台移動用 インカム用 ヘッドセット
CREAR COM	CC-100	7	3台移動用	
ケーブル			9	2本移動用
Head Phone	SONY	MDR-CD900ST	1	

Cable (音響室内)				
	ケーブル	m	数量	備考
	(パッチ)			
1	11C-12C		115	
2	11C-11C		10	
3	12C-12C		4	
4	11C-RCA		14	
5	12C-RCA		46	
6	11C-2P		11	
7	12C-2P		13	
8	11C-3P		4	
9	12C-3P		3	
10	2P-2P			
11	11C-12C (逆送)		8	
12	11C-RCA (8対)		2	
13	(変換)			
14	Yバラ 11C<12C		4	
15	Yバラ 12C<11C		4	
16	ミニステ<12C		3	
17	11C-11C		11	
18	12C-12C			

Cable (ステージ)				
	ケーブル	m	数量	備考
1		5	1	
2	Micケーブル	10	10	
3		20	8	
4		8対ケーブル	10	1
5	4対ケーブル	20	3	
6	LANケーブル	30	4	
7		2	4	
8	8ch- 先バラ(♀)		3	
9	8ch- 先バラ(♂)		3	
10	8ch- BOX(貫通)		4	
11	8ch- BOX(θ)		5	
12		1m	5	
13	8chマルチケーブル	10m	7	
14		30m	4	1本上手常設
15	C-C	10m	1	1本上手常設
16	C-miniC	3m	2	1本上手常設
17	C-平行		1	
18	miniC-平行		4	1本上手常設
19	平行-平行	10m	2	

Speaker Cable (ステージ)				
	ケーブル	m	数量	備考
1	NL4-12C(4PIN)	10m	6	
2	NL4-12C(4PIN)	Short	4	
3	NL4-11C(4PIN)	Short	2	
4	11C(4Pin)-12C(4Pin)	5	1	
5		10	9	新品4本
6		20m	2	
7		30m	3	
8	12C(4Pin)-12C(4Pin)	Short	4	
9	11C(4Pin)-11C(4Pin)	Short	4	
10	11C(4Pin)-12C(4Pin)	Short	23	
11	4対 11C(4PIN)-12C(4PIN)	20	1	

## 音響機材リストNo.2

## 移動用備品

カテゴリー	メーカー	型番	員数	備考
dynamics	dbx	160A	1	
	dbx	160X	2	
Effector	YAMAHA	SPX990	2	
GEQ	KLARK-TEKNIK	DN360	3	
	RAMSA	WZ-9321	4	
	BEHRINGER	ULTRAGRAPH PRO	1	
Play Back	Tehncis	SLP520	1	
	TASCAM	DA-45HR	2	1台NG
	TASCAM	122MkⅢ	1	
Mixer	Mackie	1402VLZ	1	

## 使用不可備品

カテゴリー	メーカー	型番	員数	備考
スピーカー	ALTEC	A-7	2	下手3フロ倉庫
		8781	2	下手3フロ倉庫
		Mk-4 (Wegge Type)	2	下手3フロ倉庫
dynamics	dbx	160X	1	音響室
GEQ	KLARK-TEKNIK	DN360	1	音響室
Play Back	OTARI		2	レコードプレーヤー (在庫不明)
		MTR-10	1	オープンデッキ (在庫不明)